

Einstelltabelle Einlaßventilspiel

		GEMESSENE STÄRKE DES EINGEBAUTEN SHIMS																									
		2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75	2.80	2.85	2.90	2.95	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20	
0.00-0.04																											
0.05-0.09																											
0.10-0.15																											
0.16-0.20																											
0.21-0.25																											
0.26-0.30																											
0.31-0.35																											
0.36-0.40																											
0.41-0.45																											
0.46-0.50																											
0.51-0.55																											
0.56-0.60																											
0.61-0.65																											
0.66-0.70																											
0.71-0.75																											
0.76-0.80																											
0.81-0.85																											
0.86-0.90																											
0.91-0.95																											
0.96-1.00																											
1.01-1.05																											
1.06-1.10																											
1.11-1.15																											
1.16-1.20																											
1.21-1.25																											
1.26-1.30																											
1.31-1.35																											

		KORREKTES SPIEL. KEIN EINSTELLEN ERFORDERLICH																									
		2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75	2.80	2.85	2.90	2.95	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20	
0.00-0.04																											
0.05-0.09																											
0.10-0.15																											
0.16-0.20																											
0.21-0.25																											
0.26-0.30																											
0.31-0.35																											
0.36-0.40																											
0.41-0.45																											
0.46-0.50																											
0.51-0.55																											
0.56-0.60																											
0.61-0.65																											
0.66-0.70																											
0.71-0.75																											
0.76-0.80																											
0.81-0.85																											
0.86-0.90																											
0.91-0.95																											
0.96-1.00																											
1.01-1.05																											
1.06-1.10																											
1.11-1.15																											
1.16-1.20																											
1.21-1.25																											
1.26-1.30																											
1.31-1.35																											

		ERFORDERLICHE SHIMSTÄRKE																									
		2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75	2.80	2.85	2.90	2.95	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20	
0.00-0.04																											
0.05-0.09																											
0.10-0.15																											
0.16-0.20																											
0.21-0.25																											
0.26-0.30																											
0.31-0.35																											
0.36-0.40																											
0.41-0.45																											
0.46-0.50																											
0.51-0.55																											
0.56-0.60																											
0.61-0.65																											
0.66-0.70																											
0.71-0.75																											
0.76-0.80																											
0.81-0.85																											
0.86-0.90																											
0.91-0.95																											
0.96-1.00																											
1.01-1.05																											
1.06-1.10																											
1.11-1.15																											
1.16-1.20																											
1.21-1.25																											
1.26-1.30																											
1.31-1.35																											

EINLASSVENTIL

1. Ventilspiel messen (bei kaltem Motor)
2. Shim ausbauen und Stärke mit Mikrometerschraube messen.
3. Gemessenes Ventilspiel der linken senkrechten Spalte dem Dickenmaß des eingebauten Shims zuweisen.
4. Die Shimstärke am Schnittpunkt zweier Linien gibt das korrekte Spiel an.

HINWEIS: Falls kein Spiel vorhanden, deutlich dünneres Shim einsetzen und erneut messen.